



AUTO FARBE 2K

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

AUTO FARBE 2K: është një llustër llaku me dy komponentë për lustrimin dhe pastrimin e nënshtresës metalike.

- Aplikime metalike
- Shumë i lehtë për t'u aplikuar
- Efekt i mirë lustrues
- Ngjyra brilante
- Efekt afatgjatë
- Rezistencë e lartë e gërvishtjeve
- Rezistencë e lartë mekanike
- Rezistencë e lartë kimike
- Pa amoniak

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

AUTO FARBE 2K është një shtresë tepër solide e përshtatshme për riparime të plota të trupit ose riparime të pikave të panelit. Shtresë speciale e çelët që përdoret për karakteristika të përmirësuara rezistuese ndaj gërvishtjes.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Kopolimer Akrilik
Densiteti A Densiteti B	1,45±0,02 gr/ml 1,05±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (I bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (I bardhë)	40±5 KU 23°C 40±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	Deri në 5m²/lit për çdo lyerje
Tharja e plotë Koha e rilyerjes Tharja e plotë e shtresës së dytë	30±5 minuta 10±2 minuta 15±10 minuta (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyra	Transparent
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/a "Muret e jashtme të substratit mineral (Shkëlqimi<25@60o)": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Llak

Shkrirës: Spritz Sol XT

Hollues: 10% v.v

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defekte, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat. Pastrojeni nënshtresën duke përdorur një leckë të njomë dhe sigurohuni që më parë sipërfaqja të jetë tharë dhe pastaj e tharë në ajër.

Përzieni çdo komponent veç e veç para përdorimit. Pas kësaj pastroni të gjithë sasinë e komponentit B në komponentin A dhe përzieni shumë mirë.

AUTO FARBE 2K aplikohet në dy duar me Llak .

Mjetet pastrohen me sapun dhe ujë menjëherë pas aplikimit.

PAKETIMI

0,75lit

RUAJTJA

24 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Gjithmonë përpikuni ta përdorni produktin në përputhje me specifikimet e dhëna
- Përdoret nga vendet që nuk miratojnë legjislacionin e VOC.
- Tundeni mirë para përdorimit
- Përzijeni për 1-2 minuta. Pas përgatitjes së zonës që do të lyhet, sigurohuni që ajo të jetë e pastër nga papastërtia, dylli, nafta etj. Testojeni në një sipërfaqe të ngjashme duke bërë veprime para dhe mbrapa
- Spërkateni nga një distancë 25 cm, shtesa të holla të vendosura në intervale 3-5 minuta do të arrijnë rezultatet më të mira. Lëreni një gjysmë ore për t'u forcuar
- Vargu i temp optimale të punës 10-25°C (50-77°F)

