

EPODUR M10



PERSHKRIMI

Resinë epoksi dykëmbëshe për injeksion, pa tretës, lëng i hollë, pa tkurrje.

KARAKTERISTIKAT

- Resinë epoksi dykëmbëshe për injeksion
- Pa tretës
- Lëng i hollë
- Pa tkurrje
- Lëvizshmëria e saj lejon rregullimin e çarjeve të vogla
- Ka ngjitje të lartë në beton të forcuar dhe çelik
- Ka rezistencë të lartë ndaj shtypjes, fleksionit dhe acideve
- Nuk preket nga alkali, ngricat dhe lagështia

FUSHA E APLIKIMIT

EPODUR M10 përdoret për të realizuar injeksione me resinë në çarjet e betonit që janë nga 3 mm të gjerë. Rekomandohet për riparimin e çarjeve në ura, tunele, diga, kolona, tra dhe pjesë të tjera që çarohen për shkak të mbingarkesës, tërmetejeve, etj. Garanton një rehabilitim të plotë, duke rikthyer kompaktësinë fillestare në elementin e ndërtimit. Është i përshtatshëm për ngjitjen e betonit të ri me atë ekzistues. Ofron zgjidhjen e vetme për mbjelljen e mëvonshme të një karkase metalike në sipërfaqet horizontale ose vertikale të betonit të forcuar. Ngjit të njëjtët ose materiale të ndryshme, përveç polietilenit dhe Teflonit, duke ofruar një dinamikë ngjitëse shumë të fuqishme.

TE DHENA TEKNIKE

Baza kimike	Resinë epoxy 2 komponentesh
Ngjyra (A+B):	A: E Tejdukshme, B: E Verdhë
Viskoziteti (A+B):	970 cP (Brookfield, 20 rpm, spindëla Nr. 3)
Pesha specifike (A+B):	1,10 Kg/lit
Koha e jetës në enë:	60 minuta në 20°C (koha ulet me shtimin e temperaturës)
Temperatura e aplikimit të produktit	Nga + 5°C deri në + 40°C
Rezistenca ndaj temperaturës:	Nga -20°C deri në 100°C
Rezistenca përfundimtare:	7 ditë në 23°C

PREGATITJA E SIPërFAQES

Substrati duhet të jetë i pastër nga materialet e kalbura, pluhuri, vajrat dhe uji.

PREGATITJA E PRODUKTIT

Përziejeni dy komponentët A dhe B në raportin 3:1 me një spatul të ngushtë deri sa të merrni një përzierje homogjene (3-4 minuta).

APLIKIMI

a) Injektivim rrëshire: Heqim nga të dyja anët e çarjes në rast suvaje, duke pastruar betonin nga pluhurat me ajër me presion. Vulosim me stuko epokside DW 9000 EPO - UNI gjatë gjithë gjatësisë së çarjes, duke vendosur pipezat e injektivimit çdo 25 cm. Çarjet vertikale duhet të mbushen duke përdorur pistoletën shumë përdorimëshe nga pika me e ultë e lartësisë me drejtim lartë, duke vulosur me tapë pipezat pas derdhjes së EPOLOTLV - 011.

b) Mbjellje armature: Hapim vrima me diametër më të madhë se ai i armaturës metalike dhe në thellësin maksimale të mundshme. Në sipërfaqet horizontale, vrima duhet të shohi në drejtim lartë. Pasi të heqim pluhurin, mbushim kaq sasi EPODUR M10më qëllim që pas vendosjes së armaturës rrëshira të mbilundroj lehtësisht.

KONSUMIMI

Për mbylljen e çarjeve: 1.1 kg / l vëllimi i bosh.

PAKETIMI

1 Kg / 4 Kg Fuçi

RUAJTJE

Ruhet në ambalazhime të mbyllura mirë, vende të thata dhe në temperatura me të mëdha se +10°C, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose nëse është gëlltitur, kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanale.

